

## **Companion ® 2 arvutikõlarid**

### **OHUTUS**

#### Ettevaatusabinõud

- Seadme ohutuimaks kasutamiseks palume seda mitte raputada, peale istuda ning vältida selle kokkupuutumist veega.
- Vältige seadme kasutamist väga niiskes kliimas või vee lähedal.
- Vältige seadme kasutamist kõrge kuumuse juures.
- Elektrilöögioht! Mitte avada!
- Ettevaatust: Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge eemaldage kaant (või tagakülge).
- Ei sisalda hooldustarvikuid. Hoolduseks kutsuge kvalifitseeritud personal.

#### Hoiatus

- Kaasasolev seade ei ole veekindel. Palun pöörake erilist tähelepanu, et seade ei puutuks kokku veega.
- Kaasasolevat seadet tohib kasutada ainult ruumis sees.
- Seadet mitte jätta avatud tule lähedale.
- Vältimaks seadme kahjustumist, kasutage vaid Bose enda laadijat.
- Vältimaks seadme kahjustumist, ühendage seade pika mittekasutamise või äikesetormi ajal seinast.
- Seadet võib puhastada ainult kuiva lapiga.

#### Sisaldab:

- Manuaal • Vasak kõlar • Parem kõlar
- Audiokaabel • Kõlarijuhe • Toitekaabel

#### Süsteemi ühendamine

1. Ühendage vasaku (L) kõlari juhe parema (R) kõlari pistikusse "To left speaker";
2. Ühendage audiokaabli üks ots arvuti audio väljundpessa;
3. Seejärel ühendage parema (R) kõlari punase kaabli pistik pessa R ja vasaku (L) kõlari valge kaabli pistik pessa L;
4. Ühendage toitekaabli üks ots pessa **12V** parema kõlari tagaküljel;
5. Ühendage toitekaabli teine ots seinakontakti.

#### Muude allikate ühendamine

Parema kõlari tagaküljel on pesa, millega saab ühendada kõlari mõne teise heliallikaga nt. mp3-mängijaga.

1. Välise CD-mängija või MP3-mängija ühendamiseks süsteemiga, sisestage heliallika väljundipesa kaabel parema kõlari sisendpessa, mis asub parema kõlari tagaküljel.

#### Kõrvaklappide ühendamine

Kõrvaklappide ühendamiseks sisestage kõrvaklappide kaabli pistik parema kõlari kõrvaklappide pessa.

See ühendus lülitab kõlaritest heli välja.

#### Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks keerake audioseadme helitugevus suuremaks ja kasutage parema kõlari helitugevuse regulaatorit helitugevuse reguleerimiseks.

### **VEAOTSING**

Probleemide tekkimisel järgige alltoodud juhiseid. Kui viga ei suudetud lahendada, palume võtta ühendust.

#### Juhised:

Heli puudub.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et kõlarid oleks korralikult ühendatud ning heli ei oleks summutatud.</li><li>• Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ühendatud.</li><li>• Veenduge, et kõlarid oleksid ühendatud võrgupessa.</li></ul>
Heli puudub ühest kõlarist.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veenduge, et kõlarid oleksid korralikult ühendatud.</li><li>• Veenduge, et ühendatud süsteemi väljund ei oleks ühekanaline.</li></ul>
Heli on häiritud või kõlab staatiliselt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vähendage ühendatud seadme ning suurendage kõlarite heli.</li><li>• Liigutage võrguvabad seadmed kõlaritest eemale.</li></ul>
Taustamüra kõlaritest kui seade ei mängi.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vähendage kõlarite ning suurendage ühendatud seadme helitugevust.</li></ul>