


BOSE

LIFESTYLE ULTRA SUBWOOFER

Palun lugege läbi ja säilitage kõik ohutus- ja kasutusjuhised.

Vastavusdeklaratsioonid leiate aadressilt: www.Bose.com/compliance

 Bose Corporation kinnitab käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele ning kõigile muudele kohaldatavatele ELi direktiivide nõuetele.

Olulised ohutusjuhised

Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.

Puhastage ainult kuiva lapiga.

Ärge kahjustage polariseeritud või maandusega pistikupesa ohutusfunktsiooni. Polariseeritud pistikul on kaks kontakti, millest üks on teisest laiem. Maandusega pistikul on kaks kontakti ja kolmas maandusviik. Lai kontakt või kolmas kontakt on ette nähtud teie ohutuse tagamiseks. Kui kaasasolev pistik ei sobi teie pistikupesasse, pöörduge elektriku poole, et asendada vananenud pistikupesa.

Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.

Kõik hooldustööd tuleb usaldada kvalifitseeritud spetsialistidele. Seadet tuleb hooldada, kui see on mingil viisil kahjustatud, näiteks kui toitejuhe või pistik on vigastatud, seadmesse on sattunud vedelikku või esemeid, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, ei tööta normaalselt või kukkunud.



See sümbol tootel tähendab, et toote korpus on isoleerimata ohtlik pingele, mis võib põhjustada elektrilöögi ohtu.



See sümbol tootel tähendab, et käesolevas juhendis on olulised kasutus- ja hooldusjuhised.

Käesoleval tootel on karastatud klaasipind. Olge ettevaatlik, et vältida kokkupõrkeid. Purunemise korral käideldge klaasikilde ettevaatlikult.



Toode sisaldab magnetilist materjali. Küsige oma arstilt, kas see võib mõjutada teie implanteeritud meditsiiniseadet.

- Ohutud paigaldusjuhised: Veenduge, et toote jalad on puhtad ja prahist puhtad. Asetage toode puhtale, tolmuvabale, stabiilsele, tasasele ja horisontaalsele pinnale. Nõuetekohase toetuse tagamiseks peavad kõik jalad olema täielikult kontaktis pinnaga. Olge ettevaatlik võimalike kukkumisohtude suhtes, kuna helivibratsioonid võivad põhjustada toote liikumist. Ärge paigutage toodet istmete või inimeste viibimiskohade kohale.
- Tulekahju- või elektrilöögi ohu vähendamiseks ÄRGE jätke seda toodet vihma, tilkade, pritsmete või niiskuse kätte ning ärge asetage toote peale ega lähedusse vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Hoidke toodet eemal tules ja kuumuseallikatest. ÄRGE asetage toote peale ega lähedusse lahtise leegiga esemeid, nagu süüdatud küünlad.
- Ärge tehke tootele omavoliisi muudatusi.
- Ärge kasutage selle tootega toiteinverterit.
- Ärge kasutage sõidukites ega paatides.
- Kui lahtiuhendamise seadmena kasutatakse voolupistikku või seadme ühendusklambrit, peab see jääma hõlpsasti kasutatavaks.



Ohutu kasutamine ainult piirkondades, mis asuvad alla 2000 m merepinnast
Kasutage ainult kõrgusel alla 2000 meetri.

- Ventilatsiooninõuete tõttu ei soovita Bose toodet paigutada piiratud ruumi, näiteks seinadõnsusesse või suletud kappi.
- Ärge paigutage ega installige toodet soojusallikate lähedusse, nagu kaminad, radiaatorid, soojusrestid, ahjud või muud soojust tekitavad seadmed (sh võimendid).
- Toote etikett asub toote põhjal.

MÄRKUS: Käesolev seade on testitud ja vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalsete seadmete piirnormidele. Need piirnormid on kehtestatud, et tagada piisav kaitse kahjulike häirete eest elamutes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib raadiosidele kahjulikke häireid tekitada, kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele. Siiski ei ole tagatud, et häireid ei teki konkreetsetes paigaldustes. Kui see seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või telerivastuvõtus, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõtuantenn ümber või paigutage see teise asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vooluvõrgu pistikupesaga, mis asub teises vooluringis kui vastuvõtja.
- Küsige abi edasimüüjalt või kogenud raadio- ja teletehnikult.

Muudatused või modifikatsioonid, mida Bose Corporation ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada.

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15 ning ISED Canada litsentsivabade RSS-standarditele. Seadme kasutamine peab toimuma järgmiste kahe tingimuse kohaselt: (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) see seade peab taluma kõiki vastuvõetavaid häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut töötamist.

Käesolev seade vastab FCC ja ISED Canada poolt elanikkonnale kehtestatud kiirgusega kokkupuute piirnormidele. Seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et kiirguri ja teie keha vahel oleks vähemalt 20 cm vahekaugus. Seda saatjat ei tohi paigutada ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

See seade, mis töötab sagedusalas 5150–5250 MHz, on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks, et vähendada kahjulike häirete tekkimise võimalust samal kanalil töötavatele mobiilsatelliitsüsteemidele.

Vastuvõtja kategooria = 2

CAN ICES (B)/NMB (B)

Väikese võimsusega raadiosagedusseadmete tehnilised eeskirjad: Ilma NCC antud loata ei tohi ükski äriühing, ettevõtte ega kasutaja muuta sagedust, suurendada saatevõimsust ega muuta heakskiidetud madala võimsusega raadiosagedusseadmete algseid omadusi ega töökindlust. Madala võimsusega raadiosagedusseadmed ei tohi mõjutada lennukite ohutust ega häirida seaduslikku sidepidamist; kui seda leitakse, kasutaja peab seadme kasutamise viivitamatult lõpetama, kuni häired on kõrvaldatud. Kõnealune seaduslik sidevahend – raadioside – peab toimima kooskõlas telekommunikatsiooni seadusega. Väikese võimsusega raadiosagedusseadmed peavad olema vastuvõtlikud seadusliku side või ISM-sagedusalas töötavate raadiosagedusseadmete poolt tekitatud häiretele.

FCC eeskirjad piiravad käesoleva seadme kasutamist ainult siseruumides.

Seda seadet on keelatud kasutada naftaplatformidel, autodes, rongides, laevadel ja õhusõidukites, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse suurtes õhusõidukites, mis lendavad üle 10 000 jala kõrgusel sagedusalas 5,925–6,425 GHz.


5,925–7,125 GHz sagedusalas asuvaid saatjaid on keelatud kasutada mehitamata õhusõidukite juhtimiseks või nendega suhtlemiseks.

FCC ID: A94443537


Euroopa puhul: töösagedusalad 2400–2483,5 MHz ja 5470–5725 MHz. Maksimaalne saatevõimsus alla 20 dBm EIRP. | Töösagedusala 5725–5850 MHz. Maksimaalne saatevõimsus alla 14 dBm (25 mW) EIRP. | Töösagedusalad 5150–5250 MHz ja 5945–6425 MHz. Maksimaalne saatevõimsus alla 23 dBm EIRP.

Maksimaalne saatevõimsus jääb allapoole seadusega sätestatud piirväärtusi, mistõttu SAR-mõõtmine ei ole vajalik ja seadme suhtes kehtivad asjakohased erandid.

Käesolev seade on piiratud siseruumides kasutamiseks, kui see töötab sagedusalas 5150–5350 MHz kõigis tabelis loetletud ELi liikmesriikides.

									
AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	EL	HU	UK (NI)	IT	LV	LT	LU	MT	NL
PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH	IS	LI
NO									



 See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia sobivasse kogumispunkti ringlussevõtuks. Nõuetekohane kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab kaitsta loodusvarasid, ressursse, inimeste tervist ja keskkonda. Lisateabe saamiseks selle toote kõrvaldamise ja ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, jäätmekäitlusettevõttega või poega, kust te toote ostsite.

Teave toiteoleku kohta: Toode vastab direktiivi 2009/125/EÜ (energiaga seotud toodete ökodisaini nõuded) ning määruse 2020 (energiaga seotud toodete ökodisaini ja energiateave (muudatus) (EList väljumine)) nõuetele ning on kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2023/826. Teavet erinevate ooterežiimide energiatarbimise ja aja kohta, mille järel toode automaatselt nendesse režiimidesse naaseb, leiate veebisaidilt www.Bose.com/compliance, valides vastava määruse.


MÄRKUS: Vastavalt komisjoni määruse (EL) 2023/826 III lisa punktile 2(d) ei kehti nõue traadita pordi deaktiviseerimiseks „seadmete suhtes, mis on ettenähtud kasutuseks mõeldud üheainsa traadita võrguühenduse kaudu ja millel puudub traadiga võrguühendus“.

Mürgiste või ohtlike ainete või elementide nimetused ja koostis										
Mürgised või ohtlikud ained ja elemendid										
Osa nimetus	Plii (Pb)	Elavhõbe (Hg)	Kadmium (Cd)	Kroom (VI)	Polübroomitud bifenüül (PBB)	Polübroomitud difenüüleeterid (PBDE)	Dibutüülfitaalat (DBP)	Diisobutüülfitaalat (DIBP)	Butüülbensüülfitaalat (BBP)	Bis(2- etüülheksüülfitaalat) (DEHP)
PCB-d	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Metall osad	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastosad	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Esinejad	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kaablid	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Käesolev tabel on koostatud vastavalt standardi SJ/T 11364 sätetele.

O: Näitab, et kõigis selle osa homogeensetes materjalides sisalduv mürgine või ohtlik aine jääb allapoole standardi GB/T 26572 piirnõrmi.

X: Näitab, et selle osa valmistamiseks kasutatud vähemalt ühes homogeenses materjalis sisalduva mürgise või ohtliku aine sisaldus ületab standardis GB/T 26572 sätestatud piirnõrmi.



Ühik	Piirangutega ained ja nende keemilised sümbolid					
	Plii (Pb)	Elavhõbe (Hg)	Kaadmium (Cd)	Kuuevalentne kroom (Cr ⁶⁺)	Polübroomitud bifenüülid (PBB)	Polübroomitud difenüüleetrid (PBDE)
PCB-d	–	b	b	b	b	b
Metallosad	–	b	b	b	b	b
Plastosad	b	b	b	b	b	b
Esinejad	–	b	b	b	b	b
Kaablid	–	b	b	b	b	b

Märkus 1: „b“ tähistab, et piiratud aine protsentuaalne sisaldus ei ületa selle esinemise võrdlusväärtuse protsenti.

Märkus 2: Märk „–“ tähistab, et piiratud aine vastab erandile.

Valmistamiskuupäev: Seerianumbri kaheksas number näitab valmistamis-aastat; „6“ tähistab 2016. või 2026. aastat.

Importijad: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Madalmaad | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
 Telefoninumber: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. korrus, No. 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Telefoninumber: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Mehhiko teenindusnumber: 0800-266-0292

Sisendvõimsus: 100–240 V[~], 50/60 Hz, 180 W

Mudel 443537. CMIIT-kood asub subwooferi põhjas.

Sellele tootele kehtivad **Bose'i kasutustingimused:** worldwide.Bose.com/termsofuse

Litsentsitingimused: Bose Lifestyle Ultra subwooferi koostisosadena kaasas olevate kolmandate osapoolte tarkvarapakettide litsentsitingimustega tutvumiseks kasutage Bose'i rakendust. Sellele teabele pääsete juurde menüüst „Seaded“.

Apple ja Apple'i logo on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenusemärk.

Google ja Google Play on Google LLC kaubamärgid.

Bose, B-logo, CustomTune ja Lifestyle on Bose Corporationi kaubamärgid. | Bose Corporationi peakontor: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Käesoleva teose ühtegi osa ei tohi paljundada, muuta, levitada ega muul viisil kasutada ilma eelneva kirjaliku loata.

Seerianumber ja regulatiivsed märgistused: See teave asub subwooferi põhjas.

Palun täitke ja säilitage oma arhiivis

Seerianumber: _____

Mudel: 443537

Palun hoidke oma ostukviitung alles. Nüüd on hea aeg oma Bose toode registreerida. Seda saate lihtsalt teha veebilehel worldwide.Bose.com/ProductRegistration

PAKENDIS SISALDUB

Sisu	7
------------	---

SUBWOOFERI PAIGUTAMINE

Soovitused.....	8
-----------------	---

TOIT

Ühendage subwoofer toiteallikaga.....	9
---------------------------------------	---

ÜHENDA HELIRIBAGA

Ühendage Bose'i rakenduse abil	10
Kas kasutate Bose'i rakendust esimest korda?	10
Ühendage helikaabli abil.....	11

SUBWOOFERI SEISUND	12
---------------------------------	-----------

HOOLDUS JA KASUTAMINE


Seerianumber ja regulatiivsed märgistused	13
Subwooferi puhastamine	13
Varuosad ja tarvikud.....	13
Piiratud garantii	13

VEAKOHTA


Subwooferi taastamine	14
Taasta subwooferi tehase seaded	15

SISUKORD

Veenduge, et komplektis on järgmised osad:



Bose Lifestyle Ultra subwoofer



Toitekaabel*


*Komplektis võib olla mitu toitekaablit. Kasutage oma piirkonnale sobivat toitekaablit.

MÄRKUS: Kui mõni toote osa tundub puuduvat või olevat kahjustatud, ärge seda kasutage. Külastage veebilehte support.bose.com/lu-subwoofer, et leida artikleid ja videoid probleemide lahendamise kohta ning teavet toote remondi või asendamise kohta.


SOOVITUSED

Parima tulemuse saavutamiseks järgige subwooferi paigaldamisel järgmisi soovitusi:

- Ärge asetage subwooferi peale mingeid esemeid.
- Traadita häirete vältimiseks hoidke muud traadita seadmed subwooferist 0,3–0,9 m (1–3 jalga) kaugusel. Paigutage subwoofer metallkapidest, muudest audio-/videoseadmetest ja otsestest soojusallikatest eemale.
- Asetage subwoofer kummist jalgadele stabiilsele, tasasele ja horisontaalsele pinnale. Piisava toetuse tagamiseks peavad jalad puutuma pinnaga täielikult kokku. Vibratsioon võib põhjustada subwooferi liikumist, eriti siledatel pindadel, nagu marmor, klaas või tugevasti poleeritud puit.
- Asetage subwoofer sama seina äärde, kus asub teie teler, või mõne muu seina äärde ruumi esimeses kolmandikus.
- Hoidke subwooferi esikülj (F-pistikust vastas olev külg) vähemalt 7,6 cm kaugusel mis tahes pinnast. Selle külje allosas asuva ava sulgemine võib mõjutada helitulemust.
- Rohkem bassi saamiseks paigutage subwoofer lähemale seintele ja nurkadele. Vähem bassi saamiseks paigutage subwoofer kaugemale seintest ja nurkadest.
- Veenduge, et läheduses on voolupistikupesa.




HOIATUS: ÄRGE asetage subwooferit kasutamise ajal küljele ega peale.



SUBWOOFERI ÜHENDAMINE TOITEGA

1. Ühendage toitekaabel subwooferi F-pistikupesaga.



2. Ühendage toitejuhtme teine ots vahelduvvoolu (võrgu) pistikupesaga.

Subwoofer lülitub sisse. Seisundiindikaator vilgub aeglaselt valget, punast ja kollast tuld (korduvalt).

MÄRKUS: Toote esmakordsel seadistamisel vilgub olekutuli aeglaselt valge, punase ja kollase värviga. Kui ühendate subwooferi uuesti vooluvõrku, vilgub olekutuli aeglaselt valge värviga ja seejärel põleb valge tulega.

ÜHENDAMINE BOSE'I RAKENDUSE ABIL

MÄRKUS: Kui te ei saa Bose'i rakenduse abil heliribaga ühendust luua, ühendage see helikaabli abil (vt lk 11).

1. Valige Bose'i rakenduses oma heliriba.

MÄRKUS: Otsige Bose'i rakendusest heliribale sisestatud nime. Kui te heliribale nime ei andnud, kuvatakse vaikimisi määratud nimi.

2. Minge menüüsse „Seaded“, et lisada subwoofer.
3. Kui subwoofer on ühendatud, soovib Bose parima helikvaliteedi saavutamiseks kasutada Bose'i rakenduse kaudu valikulist CustomTune helikalibreerimist. Sellele valikule pääsed juurde menüüst „Seaded“. Lisateavet leiad heliriba kasutusjuhendist.

Kas kasutate Bose'i rakendust esimest korda?

1. Laadige oma mobiilseadmesse alla Bose'i rakendus.



setup.Bose.com/lu-subwoofer




2. Järgige rakenduse juhiseid.

ÜHENDAMINE AUDIOKAABLI ABIL


MÄRKUSED:

- Kui teil pole 3,5 mm helikaablit (mida kasutatakse tavaliselt kõrvaklappide ja mobiilseadmetega), külastage [veebilehte Bose.com/c/accessories](http://veebilehte.bose.com/c/accessories), et osta Bose bassimooduli ühenduskaabel. Kaablit saab osta ka kohalikust elektroonikakauplusest.
 - Kui ühendate subwooferi heliribaga helikaabli abil, lülitatakse subwooferis traadita ühendus välja.
1. Ühendage 3,5 mm helikaabli üks ots subwooferi tagaküljel asuvasse x-portsi.




2. Ühendage kaabli teine ots heliriba tagaküljel asuva **h**-pordiga.

MÄRKUS: Teie heliriba portide paneel võib erineda pildil näidatust. Veenduge, et kasutate porti, mis on märgitud **tähega h**.



3. Kui subwoofer on ühendatud, soovib Bose parima helikvaliteedi saavutamiseks kasutada Bose'i rakenduse kaudu valikulist CustomTune helikalibreerimist. Sellele valikule pääsete juurde menüüst „Seaded”. Lisateavet leiате heliriba kasutusjuhendist.

Seisundituli asub subwooferi tagaküljel ning see näitab subwooferi seisundit ().



SEISUNDITULI AKTIIVSUS

SÜSTEEMI SEISUND

Vilgub aeglaselt valget, punast ja kollast tuld (korduvalt)	Sisselülitamine ja käivitamine MÄRKUS: Esineb ainult toote esialgse seadistamise ajal.
Vilgub aeglaselt valgelt	Sisselülitamine
Vilgub kiiresti kollaselt	Ühendub heliribaga
Valge püsiv tuli	Ühendatud heliribaga
Vilgub kiiresti valgelt	CustomTune helikalibreerimine käimas
Põleb aeglaselt valge	Uuenduse allalaadimine MÄRKUS: Kui subwoofer on Bose Lifestyle Ultra heliribaga ühendatud helikaabli abil, on traadita ühendus keelatud ja subwoofer ei saa tarkvarauuendusi.
Hämar valge	Võrgu ooterežiim (traadita ühendus)
Hämar kollane	Madala võimsusega ooterežiim (juhtmega ühendus)
Kiiresti vilkuv punane	Viga – võtke ühendust Bose klienditeenindusega

SEERIANUMBER JA REGULATIIVNE MÄRGISTUS

See teave asub subwooferi põhjas.

SUBWOOFERI PUHASTAMINE

Pühkige subwooferi välispinda pehme ja kuiva lapiga.

HOIATUSED:

- Ärge laske vedelikul subwooferile või selle avadesse sattuda.
- ÄRGE kasutage subwooferi läheduses mingeid pihustiteid.
- ÄRGE kasutage lahusteid, kemikaale ega puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki või abrasiive.
- ÄRGE laske esemetel avadesse kukkuda.

VARUOSAD JA TARVIKUD

Varuosad ja tarvikud saab tellida Bose klienditeenindusest. Külastage:

support.Bose.com/lu-subwoofer

PIIRATUD GARANTII

Subwooferile kehtib piiratud garantii. Piiratud garantii üksikasjad leiate meie veebisaidilt worldwide.Bose.com/Warranty.

Toote registreerimiseks külastage veebilehte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kus leiate juhised. Registreerimata jätmine ei mõjuta teie piiratud garantiioigusi.

Kui teil tekib subwooferiga probleeme, veenduge, et:

- Subwoofer on kindlalt ühendatud vooluvõrgu pistikupesaga.
- Kõik kaablid on kindlalt ühendatud.
- Te mängite bassi sagedusi sisaldavat heli, näiteks muusikat või filme.

Kui te ei suutnud probleemi lahendada, leiate abi ka Bose'i rakenduse veaotsingust ning artiklitest, videotest ja muudest materjalidest aadressil: support.bose.com/lu-subwoofer-og

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust Bose


klienditeenindusega. Külastage: worldwide.bose.com/contact

SUBWOOFERI TAASTAMINE

Kui subwoofer ei reageeri, saate selle taastada.

MÄRKUS: Subwooferi taastamine taastab toote juhtimisfunktsioonid. See ei kustuta mingeid heli-, võrgu- ega CustomTune helikalibreerimise seadeid.

Vajutage ja vabastage taastamisnupp.




Subwoofer taaskäivitub. Olekuvalgus näitab praegust olekut (vt lk 12).

SUBWOOFERI TEGEMINE TAGASI TEHASESEADETELE

Tehase seadete taastamine kustutab subwooferist kõik heli-, võrgu- ja CustomTune helikalibreerimise seaded ning taastab selle vaikimisi seaded.

MÄRKUS: Subwooferi taastamine katkestab subwooferiga traadita ühenduse Bose Lifestyle Ultra Soundbariga.

1. Hoidke Reset-nuppu 10 sekundit all, kuni olekuindikaator vilgub kaks korda valgelt.



Subwoofer taaskäivitub. Seisundi märgutuli vilgub aeglaselt valget, punast ja kollast värvi (korduvalt).

2. Ühendage subwoofer Bose'i rakenduse abil (vt lk 10).



896215-0010